
Nošeni rasipač ZA-V® Profis Hydro

Serijski opremljen sa uključivanjem sekcija za 16 sekcija, Profis-tehnikom merenja i ISOBUS-komunikacijom



Šematski prikaz ZA-V-a sa hidrauličnim pogonom




Tačka aktiviranja (SwitchPoint) omogućava, da se kod korišćenja GPS-Switch prekidača tačke uključivanja i isključivanja podešavaju u zavisnosti od vrste đubriva i radnog zahvata. Obe vrednosti se mogu naći u tabeli za rasipanje i uneti u odgovarajući upravljački terminal.

ZA-V Hydro sa hidrauličnim pogonom diskova za rasipanje omogućava obostrano ivično, granično rasipanje i rasipanje u vodenim zonama i uključivanje sekcija za 16 sekcija. Između ovih pojedinačnih funkcija za rasipanje na ivici polja se može prebacivati za vreme vožnje.


Pored rasipanja na granici polja, koje ne oštećuje đubrivo i jednostavno se prebacuje i podešava, ZA-V Hydro pruža prednost da rasipač radi potpuno nezavisno od broja obrtaja motora traktora, što štedi gorivo.



Sa uključivanjem sekcija za 8 ili 16 sekcija za ZA-V se mogu aktivirati pojedine spoljne sekcije



Kod ZA-V Profis-a se uzimaju u obzir mogući uticaji usled pomeranja sile teže za vreme vožnje uz pomoć senzora za nagib prilikom merenja: Dvoosovinski senzor za nagib, koji registruje naginjanje napred i nazad, kao i na levo i na desno, koriguje greške merenja, koje mogu nastati prilikom vožnje na uzbrdici i nizbrdici ili pri vožnji na bočnom nagibu.



Pomoću besplatne aplikacije mySpreader AMAZONE rasipači đubriva se mogu optimalno podesiti.